


TTK 99 HEPA



 **TROTEC**

Kazalo

| | |
|--|----|
| Napomene za uporabu ovih uputa | 2 |
| Sigurnost..... | 2 |
| Informacije o uređaju | 5 |
| Transport i skladištenje | 6 |
| Montaža i puštanje u pogon..... | 7 |
| Rukovanje | 8 |
| Pribor koji se može naknadno naručiti..... | 12 |
| Pogreške i smetnje | 12 |
| Održavanje | 13 |
| Tehnički prilog | 17 |
| Uklanjanje | 20 |

Napomene za uporabu ovih uputa

Simboli



Opasnost

Ovaj simbol upućuje na to da ekstremno zapaljivi plin predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi.



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.



Informacija


Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa.

Aktualnu verziju ovih uputa i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



TTK 99 HEPA



<https://hub.trotec.com/?id=45722>

Sigurnost

Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u neposrednoj blizini mesta postavljanja ili na uređaju!



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i opasnostima koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama ili područjima ugroženima eksplozijom niti ga nemojte postavljati u njima.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj na nosivu podlogu.
- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- Tijekom rada nemojte pokrivati uređaj.
- Nemojte sjedati na uređaj.
- Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje.
- Tijekom rada povremeno nadzirite uređaj.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.



Sigurnosne napomene za uređaje sa zapaljivim rashladnim sredstvima

- Uvjерite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Mrežni priključak mora odgovarati podatcima u Tehničkom prilogu.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Producne kabele za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrđite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima.
Ako se mrežni kabel ovog uređaja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s Tehničkim prilogom.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da na usisnoj strani nikada nema prljavštine i slobodnih predmeta.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- S uređaja nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.
- Uređaj transportirajte isključivo u okomitom položaju, s ispräžnjenom posudom za kondenzat odnosno crijevom za ispuštanje kondenzata.
- Prije skladištenja ili transporta ispraznjite skupljeni kondenzat. Nemojte ga piti. Postoji opasnost po zdravlje!
- Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove jer u suprotnom nije zajamčen funkcionalan i siguran rad.

Namjenska uporaba

Uređajem se koristite isključivo za sušenje i odvlaživanje zraka u prostoriji uz pridržavanje tehničkih podataka.

Uređaj se može dodatno upotrijebiti i kao sušač zraka u prostoriji za rublje za podršku sušenju mokroga rublja.

Namjenska uporaba uključuje:

- odvlaživanje i sušenje:
 - stambenih, spavačih i podrumskih prostorija
 - kupaonica
 - vikendica, kamp-prikolica
- trajno pridržavanje suhoće u:
 - skladištima, arhivima, laboratorijima, garažama
 - svačionicama itd.

Uporaba drukčija od namjenske uporabe smatra se pogrešnom primjenom.

Predvidiva pogrešna primjena

- Uređaj nije namijenjen za industrijsku uporabu.
- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uređajem se nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređajem se nemojte koristiti u neposrednoj blizini bazena, kada i tuševa.
- Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.
- Na uređaju nemojte obavljati nikakve samovoljne izmjene konstrukcije, dograđivanje ni preuređivanje uređaja.
- Uređaj nemojte postaviti na mokru, odnosno poplavljenu podlogu, npr. u blizini podnih odvoda.

Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute, a posebno poglavlje Sigurnost.

Radove održavanja koji zahtijevaju otvaranje kućišta smiju obavljati samo specijalizirani servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

Sigurnosni znakovi i znakovi na uređaju

Napomena

S uređaju nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice ni etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.

Na uređaju se nalaze sljedeći sigurnosni znakovi i znakovi:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Pridržavajte se uputa

Ovaj simbol upućuje vas da se valja pridržavati uputa.

Pridržavanje uputa za popravljanje

Radove zbrinjavanja, održavanja i popravljanja na optoku rashladnog sredstva smiju obavljati samo osobe s dokazom o sposobljenosti i to u skladu s proizvođačevim uputama. Odgovarajuće upute za popravljanje dostupne su na upit kod proizvođača.

Ostale opasnosti



Opasnost

Prirodno rashladno sredstvo propan (R290)!

H220 – Vrlo lako zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P377 – Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P410+P403 – Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



Upozorenje na električni napon

Opasnost od električnog udara!

Uredaj nema zaštitu od vode.

Postoji opasnost od električnog udara!

Uredaj nikada ne upotrebljavajte u područjima u koje može ući voda koja kapa, prska ili teče, i nikada ga ne uranajte u vodu!



Upozorenje na električni napon

Opasnost od električnog udara!

Ako uređaj dođe u dodir s vodom, postoji opasnost od električnog udara!

Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u neposrednoj blizini kade, tuša ni bazena!



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nemamjenski koriste neupućene osobe!

Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Uredaj nije igračka i ne smije dospjeti u dječje ruke.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

Napomena

Uredaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka na ulazu za zrak!

Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka, a tako se može smanjiti učinak i oštetiti uređaj.

Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. Uredaj isključite iz mrežnog napajanja: Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
3. Uredaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

Informacije o uređaju

Opis uređaja

Uredaj ima ugrađeni filter HEPA koji usisani zrak čisti od peluda, virusa, ostataka grinja, spora pljesni i ostalih alergena i to s učinkovitošću od 95 %.

Uredaj osigurava automatsko odvlaživanje zraka u prostoriji pomoću načela kondenzacije.

Ventilator kroz ulaz za zrak vlažan zrak iz prostorije usisava preko filtra zraka, filtra HEPA, isparivača i kondenzatora koji se nalazi iza njega. Zrak iz prostorije na hladnom isparivaču hlađi se do temperature ispod rosišta. Vodena para iz zraka hvata se kao kondenzat odnosno mraz na lamelama isparivača. Na kondenzatoru se odvlaženi, ohlađeni zrak ponovno zagrijava i ponovno ispuhuje. Tako pripremljeni, suši zrak ponovno se miješa sa zrakom u prostoriji. Zbog neprestane cirkulacije zraka u prostoriji kroz uređaj smanjuje se vlažnost zraka u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj.

Ovisno o temperaturi zraka i relativnoj vlažnosti zraka kondenzirana voda neprestano ili samo tijekom povremenih faza otapanja kapa kroz ugrađeni ispusni nastavak u posudu za kondenzat koja se nalazi ispod njega. Posuda za kondenzat ima plovak za mjerjenje razine napunjenoštiti.

Uredaj je opremljen upravljačkom pločom za upravljanje i kontrolu funkcija.

Kada se postigne maksimalna razina napunjenoštiti posude za kondenzat ili ako posuda za kondenzat nije ispravno postavljena, svijetli kontrolna žaruljica posude za kondenzat (vidi poglavlje Rukovanje) na upravljačkom polju. Uredaj se isključuje. Kontrolna žaruljica posude za kondenzat gasi se tek kada se ponovno postavi ispražnjena posuda za kondenzat.





Postoji opcija da se kondenzirana voda ispusti crijevom na priključku za kondenzat.

Uredaj omogućuje smanjenje relativne vlažnosti zraka na do pribl. 30 %.

Uredaj se može dodatno upotrijebiti i kao sušač zraka u prostoriji za rublje za podršku sušenju mokroga rublja u stambenim i radnim prostorijama.

Zbog ispuštanja topline koja nastaje pri radu temperatura u prostoriji može malo narasti.

Prikaz uređaja



| Br. | Naziv |
|-----|--|
| 1 | Upravljačko polje |
| 2 | LED prikaz u boji za vlažnost zraka u prostoriji |
| 3 | Ručka za transport |
| 4 | Izlaz za zrak |
| 5 | Posuda za kondenzat |
| 6 | Ulaz za zrak |
| 7 | Priklučak crijeva za odvod kondenzata |
| 8 | Držać električnog kabela |
| 9 | Filtar zraka |
| 10 | Filtar HEPA |
| 11 | Crijevo za odvod kondenzata |

Transport i skladištenje

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Transport

Imajte na umu da možda postoje posebni propisi za transport uređaja sa zapaljivim rashladnim sredstvom. Primjenjivim propisima o transportu definiran je raspored opreme ili maksimalan broj dijelova uređaja koji se smije zajedno transportirati.

Uređaj je opremljen ručkom radi lakšeg transporta.

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavlje Održavanje).
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.

Nakon svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Uređaj nakon transporta postavite okomito.

Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavlje Održavanje).
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- Uredaj skladištite samo u prostoriji površine veće od 4 m².
- Uredaj čuvajte samo u prostorijama u kojima se ne nalazi nikakav izvor zapaljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijач).
- Uredaj skladištite na suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja i vrućine.
- Uredaj skladištite u okomitom položaju i na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja.
- Uredaj po potrebi navlakom zaštitite od ulaska prašine.
- Na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje ni predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja.

Montaža i puštanje u pogon

Sadržaj isporuke


- 1 x uređaj
- 1 x crijevo za odvod kondenzata, duljina 30 cm, promjer 10 mm,
- 1 x filter zraka
- 1 x filter HEPA
- 1 x upute

Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetiti pri odmatanju.

Puštanje u pogon

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalan razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički prilog.



- Prije ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Uredaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne mogu nakupiti eventualni gubitci rashladnog sredstva.
- Uredaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne nalazi nikakav izvor zapaljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijач).
- Uredaj postavite u okomit i stabilan položaj na nosivu podlogu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pri postavljanju uređaja održavajte dovoljan razmak od izvora topline.
- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.

Postavljanje filtra zraka i filtra HEPA

Napomena


Uklonite svu ambalažu s filtra HEPA. Za zamjenu filtra postupite kako je opisano u poglaviju Održavanje pod Čišćenje i zamjena filtra HEPA.

Napomena

Uređaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka na ulazu za zrak!

Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka, a tako se može smanjiti učinak i oštetiti uređaj.


- Prije uključivanja pobrinite se da su filter zraka i filter HEPA ugrađeni.



Rukovanje

- Vrata i prozore držite zatvorenima.
- Kada se uključi, uređaj radi posve automatski.
- Ventilator nastavlja s odvlaživanjem nakon što se postigne namještena zadana vrijednost od 3 minute.

Upravljački elementi



Umetanje posude za kondenzat

- Uvjerite se da je plovak u posudi za kondenzat pravilno postavljen.
- Uvjerite se da je posuda za kondenzat prazna i pravilno postavljena.

Priklučivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.

| Br. | Naziv | Funkcija |
|-----|--|--|
| 2 | LED prikaz u boji za vlažnost zraka u prostoriji | Neovisno o načinu rada prikazuje aktualnu relativnu vlažnost zraka u prostoriji 3 različitim bojama. |
| 12 | Tipka <i>Child Lock</i> | Uključuje ili isključuje funkciju blokade. |
| 13 | LE-dioda <i>Child Lock</i> | Svijetli ako je funkcija blokade aktivirana. |
| 14 | Tipka <i>Humidity</i> | Namještanje željene relativne vlažnosti zraka |
| 15 | LE-dioda <i>%/relativna vlažnost zraka</i> | Svijetli ako je namještena relativna vlažnost zraka ili ako se prikazuje aktualna vlažnost zraka. |
| 16 | LE-dioda <i>⊖</i> | Svijetli ako je odabran način rada Odvlaživanje. |
| 17 | LE-dioda <i>⌚</i> | Svijetli ako je odabran način rada Trajni pogon. |
| 18 | LE-dioda <i>⚡</i> | Svijetli ako je odabran način rada Funkcija sušenja rublja. |

| Br. | Naziv | Funkcija |
|-----|-------------------------|---|
| 19 | LE-dioda | Svijetli ako je odabran način rada Ventilacija. |
| 20 | Tipka Mode | Namještanje načina rada |
| 21 | LE-dioda On/Off | Svijetli ako je uređaj uključen. |
| 22 | Tipka On/Off | Uključenje ili isključenje uređaja |
| 23 | LE-dioda I | Svijetli na niskoj brzini ventilatora. |
| 24 | Tipka Speed | Namještanje brzine ventilatora. |
| 25 | LE-dioda II | Svijetli na visokoj brzini ventilatora. |
| 26 | LE-dioda | Svijetli kada je posuda za kondenzat puna ili nije ispravno postavljena. |
| 27 | Segmentni prikaz | Prikazuje željenu relativnu vlažnost zraka, aktualnu vlažnost zraka ili broj sati na brojaču vremena. |
| 28 | LE-dioda ** | Svijetli ako je aktivirano automatsko odleđivanje. |
| 29 | LE-dioda Brojač vremena | Svijetli kada je aktiviran brojač vremena. |
| 30 | Tipka Brojač vremena | Uključenje i isključenje funkcije brojača vremena: 1 h do 24 h |
| 31 | LE-dioda Sleep | Svijetli ako je odabran način rada Noćni režim. |
| 32 | Tipka Sleep | Uključivanje i isključivanje noćnog režima |



Upozorenje na električni napon

Opasnost od električnog udara!

Uređaj nema zaštitu od vode.

Postoji opasnost od električnog udara!

Uređaj nikada ne upotrebljavajte u područjima u koje može ući voda koja kapa, prska ili teče, i nikada ga ne uranajte u vodu!

LED prikaz u boji aktualne vlažnosti zraka u prostoriji

LED prikaz u boji (2) prikazuje aktualnu relativnu vlažnost zraka u prostoriji 3 različitim bojama, neovisno o načinu rada.

| Boja LE-diode | Značenje |
|---------------|--|
| Plava | Relativna vlažnost zraka u prostoriji niža od 50 % |
| Zelena | Optimalna relativna vlažnost zraka u prostoriji između 50 % i 70 % |
| Crvena | Svijetli: relativna vlažnost zraka u prostoriji jednaka ili viša od 70 % |

Uključivanje uređaja

Nakon što ste postavili uređaj da bude spreman za rad, kao što je opisano u poglavlju Montaža i puštanje u pogon, možete ga uključiti.

- Pritisnite tipku *On/Off* (22).
 - ⇒ Uredaj se pokreće s posljednjim namještenim načinom rada, a pri prvom uključenju u automatskom načinu rada.
 - ⇒ Svijetli LE-dioda *On/Off* (21).
 - ⇒ Svijetli LE-dioda aktivnog načina rada (16, 17, 18 ili 19).

Načini rada

Na uređaju je moguće namjestiti sljedeće načine rada:

- Odvlaživanje
- Trajni pogon
- Funkcija sušenja rublja
- Ventilacija

Odvlaživanje

Uredaj radi dok se ne postigne unaprijed odabrana relativna vlažnost zraka u prostoriji. Kompresor će se zatim isključiti, a ventilator raditi još 3 minute prije nego što se isključi. Ako se prekorači unaprijed odabrana relativna vlažnost zraka u prostoriji, kompresor i ventilator ponovno će se uključiti.

- Pritisnite tipku *MODE* (20) kako biste odabrali način rada.
 - ⇒ Treperi prikaz za aktualno odabrani način rada.
- Pritišćite tipku *MODE* (20) sve dok ne zatreperi LE-dioda za način rada *Odvlaživanje* (16).
 - ⇒ LE-dioda odabranog načina rada treperi otprilike 5 sekundi prije nego što se aktivira način rada.

Namještanje željene relativne vlažnosti zraka u prostoriji

Relativnu vlažnost zraka u prostoriji možete promijeniti isključivo u načinu rada *Odvlaživanje*.

- Željenu vlažnost zraka u prostoriji namjestite na upravljačkom polju tako da pritišćete tipku *Humidity* (14).
 - ⇒ Raspon namještanja seže od 30 % do 80 %.
 - ⇒ Kada prestanete pritiskati tipku *Humidity*, segmentni će se prikaz vratiti na prikaz stvarne vlažnosti zraka.

Noćni režim

Upravljačko je polje u noćnom režimu prigušeno, a uređaj stvara nježno strujanje zraka koje u obzir uzima vaše potrebe za spavanjem.

Za uključenje noćnog režima postupite na sljedeći način:

- ✓ Uredaj je uključen.
- Pritisnite tipku *Sleep* (32).
 - ⇒ Svijetli LE-dioda *Sleep* (31).
- Ponovno pritisnite tipku *Sleep* (32) kako biste ponovno isključili noćni režim.
 - ⇒ Uredaj će se prebaciti u prethodno namješteni način rada.

Trajni pogon

U načinu rada Trajni pogon uređaj trajno odvlažuje neovisno o vlažnosti zraka. Svijetli LE-dioda  (17).

U trajnom pogonu brzina ventilatora ostaje na niskom stupnju (svijetli LE-dioda I) i ne može se namještati.

Nije moguće namještati relativnu vlažnost zraka u prostoriji.

Aktualna vlažnost zraka prikazuje se u segmentnom prikazu (27).



Informacija

U trajnom pogonu može se priključiti crijevo za odvod kondenzata kako bi se neprestano odvodio kondenzat koji nastaje.

Funkcija sušenja rublja

U načinu rada Funkcija sušenja rublja uređaj trajno odvlažuje velikom snagom neovisno o vlažnosti zraka. Svijetli LE-dioda  (18).

Brzina ventilatora ostaje na visokom stupnju (svijetli LE-dioda II) i ne može se namještati.

Nije moguće namještati relativnu vlažnost zraka u prostoriji.

Aktualna vlažnost zraka prikazuje se u segmentnom prikazu (27).

Ventilacija

U načinu rada Ventiliranje uređaj čisti zrak bez odvlaživanja.

U načinima rada *Ventilacija* i *Odvlaživanje* možete birati između niske i visoke brzine ventilatora.

Aktualna vlažnost zraka prikazuje se u segmentnom prikazu (27).

1. Pritisnite tipku *Speed* (24).

⇒ U slučaju niske brzine ventilatora svijetli LE-dioda I (23).
⇒ U slučaju visoke brzine ventilatora svijetli LE-dioda II (25).

Namještanje brojača vremena

Napomena

Kada je brojač vremena aktivovan, uređaj ne smije raditi bez nadzora u prostoriji kojoj je slobodan pristup.

Pritiskom na tipku *Brojač vremena* (30) možete aktivirati brojač vremena.

Brojač vremena ima dva načina rada:

- automatsko uključivanje nakon unaprijed namještenog broja sati
- automatsko isključivanje nakon unaprijed namještenog broja sati

Funkcija se može namjestiti u svim načinima rada. Broj sati može se namještati u koracima po 1 h (1 h do maksimalno 24 h).

Ako je funkcija brojača vremena aktivna, svijetli LE-dioda *Brojač vremena* (29).

Automatsko uključivanje

- ✓ Uredaj je isključen.

1. Pritisnite tipku *Brojač vremena* (30) sve dok se u segmentnom prikazu (27) ne prikaže željeni broj sati do automatskog uključenja.
 - ⇒ U segmentnom prikazu (27) treperi namješteni broj sati.
 - ⇒ Uredaj nakon otprilike 5 sekundi pohranjuje namješteni broj sati, a segmentni prikaz gasi.
 - ⇒ Uredaj će se isključiti nakon zadano vremena.
 - ⇒ Svijetli LE-dioda *Brojač vremena* (29).

Napomene za automatsko uključivanje:

- Ručno uključenje uređaja deaktivira automatsko uključenje.
- Ako odaberete broj sati 0, brojač vremena je isključen.

Automatsko isključivanje

- ✓ Uredaj je uključen.

1. Pritisnite tipku *Brojač vremena* (30) sve dok se u segmentnom prikazu (27) ne prikaže željeni broj sati do automatskog isključenja.
 - ⇒ U segmentnom prikazu (27) treperi namješteni broj sati.
 - ⇒ Uredaj nakon otprilike 5 sekundi pohranjuje namješteni broj sati, a segmentni prikaz ponovno prikazuje vlažnost zraka.
 - ⇒ Uredaj će se isključiti nakon zadano vremena.
 - ⇒ Svijetli LE-dioda *Brojač vremena* (29).

Napomene za automatsko isključenje:

- Ručno isključenje uređaja deaktivira automatsko isključenje.
- Ako odaberete broj sati 0, brojač vremena je isključen.

Funkcija Memory

Kada ponovno uključite uređaj, pohranjene su odabrane postavke za način rada, relativnu vlažnost zraka i brzinu ventilatora. Ne pohranjuje se namješteni brojač vremena.

Uredaj pamti postavke i u slučaju kratkih ispada mreže. Uredaj će se u tom slučaju automatski ponovno uključiti. Pohranjene su prethodno postavke osim brojača vremena.

Funkcija Auto Stop

Ako je posuda za kondenzat puna, uređaj se automatski zaustavlja. Svijetli LE-dioda  (26). Posudu za kondenzat ispraznjite kako je opisano pod Pražnjenje posude za kondenzat.

Funkcija blokade


Funkcija blokade blokira uporabu tipku na upravljačkom polju.

1. Tipku *Child Lock* (12) pritisnite otprilike 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju blokade.
 - ⇒ Svijetli LE-dioda *Child Lock* (13).
 - ⇒ Upravljačko je polje blokirano za unose.
2. Tipku *Child Lock* (12) pritisnite otprilike 3 sekunde ako želite deaktivirati funkciju blokade.
 - ⇒ Gasi se LE-dioda *Child Lock* (13).
 - ⇒ Ukinuta je blokada tipki na upravljačkom polju.


Rad s crijevom na priključku za kondenzat

Za dulju trajnu primjernu ili odvlaživanje bez nadzora na uređaj valja priključiti priloženo crijevo za odvod kondenzata.

- ✓ Priloženo je prikladno crijevo (promjer: 10 mm).
- ✓ Uređaj je isključen.
- 1. Uklonite zaporne čepove.
- 2. Jedan kraj crijeva gurnite na priključak crijeva za odvod kondenzata (7).



3. Drugi kraj crijeva odvedite u prikladan odvod (npr. podni odvod) ili dovoljno veliku prihvratnu posudu. Imajte na umu da se crijevo ne smije savijati.



4. Uklonite crijevo pa montirajte čep ako kondenzat ponovno želite skupljati preko posude za kondenzat. Pustite da se crijevo osuši prije skladištenja.

Automatsko odleđivanje

U slučaju niskih temperatura okoline isparivač se može zalediti tijekom odvlaživanja. Uređaj tada provodi automatsko odleđivanje. Odvlaživanje se tijekom odleđivanja nakratko prekida. Ventilator nastavlja s radom. Trajanje odleđivanja može varirati. Nemojte isključivati uređaj tijekom automatskog odleđivanja. Mrežni utikač nemojte izvući iz mrežne utičnice.

Tijekom automatskog odleđivanja svijetli prikaz  (28) u segmentnom prikazu.

Sušenje rublja

Uređaj se može dodatno upotrijebiti i kao sušač zraka u prostoriji za rublje za podršku sušenju mokroga rublja u stambenim ili radnim prostorijama.

Pri pozicioniranju uređaja ili sušila za rublje pridržavajte se minimalnih razmaka u skladu s tehničkim podatcima.

Za sušenje rublja preporučuju se sljedeće vrijednosti vlažnosti zraka:

- suho za spremanje u ormari = 46 % relativne vlažnosti zraka
- vlažno za glaćanje = 58 % relativne vlažnosti zraka
- prosušeno = 65 % relativne vlažnosti zraka

Prilagodite postavke relativne vlažnosti zraka na uređaju (npr. 60 % relativne vlažnosti zraka za rublje vlažno za glaćanje). Po potrebi upotrijebite uređaj za mjerjenje vlažnosti zraka.

Stavljanje izvan pogona



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Pritisnite tipku On/Off (22) kako biste isključili uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Po potrebi uklonite crijevo za odvod kondenzata te preostalu tekućinu u njemu.
- Po potrebi ispraznjite posudu za kondenzat.
- Uređaj očistite kako je opisano u poglaviju Održavanje.
- Uređaj uskladištite kako je opisano u poglaviju Transport i skladištenje.

Pribor koji se može naknadno naručiti



Upozorenje

Upotrebljavajte samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u ovim uputama.

Uporaba drukčijeg alata ili pribora od onog preporučenog u uputama može značiti opasnost od ozljeda.

| Naziv | Broj artikla |
|-------------|---------------|
| Filtar HEPA | 7.710.000.025 |

Pogrješke i smetnje

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijeckornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

Napomena

Nakon svih radova održavanja i popravljanja pričekajte najmanje 3 minuta. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

Uređaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite je li posuda za kondenzat pravilno postavljena.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Prije ponovnog pokretanja uređaja pričekajte 10 minuta. Ako se uređaj ne pokrene, neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec obave električnu provjeru.

Uređaj radi, ali ne stvara se kondenzat:

- Provjerite je li plovak u posudi za kondenzat uprljan. Ako je potrebno, očistite posudu za kondenzat. Plovak mora biti pokretljiv.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Uvjerite se da relativna vlažnost zraka u prostoriji odgovara tehničkim podatcima.
- Provjerite unaprijed odabranu željenu vlažnost zraka u prostoriji. Relativna vlažnost zraka u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj mora biti veća od odabranog područja. Po potrebi smanjite unaprijed odabranu željenu vlažnost zraka u prostoriji.
- Provjerite jesu li filter zraka i filter HEPA uprljani. Ako je potrebno, očistite ili zamijenite filtra zraka odnosno filter HEPA.

Uređaj je glasan odnosno vibrira:

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.

Kondenzat istječe:

- Provjerite propušta li uređaj.

Kompresor se ne pokreće:

- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Uvjerite se da relativna vlažnost zraka u prostoriji odgovara tehničkim podatcima.
- Provjerite unaprijed odabranu željenu vlažnost zraka u prostoriji. Relativna vlažnost zraka u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj mora biti veća od odabranog područja. Po potrebi smanjite unaprijed odabranu željenu vlažnost zraka u prostoriji.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita kompresora od pregrijanja. Uređaj odvojite od električne mreže i pustite da se hlađi otprilike 10 minuta prije nego što ga ponovno priključite na električnu mrežu.
- Uređaj po potrebi provodi automatsko odleđivanje. Tijekom automatskog odleđivanja ne odvija se odvlaživanje.

Uređaj se jako zagrijava, glasan je ili gubi snagu:

- Provjerite jesu li ulazi za zrak i filter zraka uprljani. Uklonite vanjsku prljavštinu.
- Provjerite je li uređaj izvana uprljan (vidi poglavlje Održavanje). Neka uprljanu unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

Uređaj nakon provjere ne funkcioniра besprijeckorno:

Obratite se servisnoj službi. Po potrebi uređaj odnesite na popravak u specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili u poduzeće Trotec.

Održavanje**Intervali održavanja**

| Interval održavanja i njege | prije svakog puštanja u pogon | po potrebi | najmanje svaka 2 tjedna | najmanje svaka 4 tjedna | najmanje svakih 6 mjeseci | najmanje godišnje |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Provjerite prljavštinu i strana tijela u ulazima i izlazima za zrak pa ih očistite ako je potrebno | X | | | X | | |
| Vanjsko čišćenje | | X | | | | X |
| Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine | | X | | | | X |
| Provjerite prljavštinu i strana tijela na filtru zraka te ga očistite ili zamjenite ako je potrebno | X | | X | | | |
| Zamjenite filter zraka | | | | | X | |
| Čišćenje i zamjena filtra HEPA | | X | | | | X |
| Provjerite radi oštećenja | X | | | | | |
| Provjerite učvrsne vijke | | X | | | | X |
| Probni rad | | | | | | X |
| Ispraznite i očistite posudu za kondenzat i/ili crijevo za ispuštanje kondenzata | | X | | | | |

Zapisnik o održavanju i njezi

Tip uređaja:

Broj uređaja:

| Interval održavanja i njege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Provjerite prljavštinu i strana tijela u ulazima i izlazima za zrak pa ih očistite ako je potrebno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provjerite prljavštinu i strana tijela na filtru zraka te ga očistite ili zamjenite ako je potrebno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanjsko čišćenje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamjenite filter zraka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čišćenje i zamjena filtra HEPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provjerite radi oštećenja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provjerite učvrsne vijke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probni rad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ispraznite i očistite posudu za kondenzat i/ili crijevo za ispuštanje kondenzata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napomene | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Datum: | 2. Datum: | 3. Datum: | 4. Datum: |
| Potpis: | Potpis: | Potpis: | Potpis: |
| 5. Datum: | 6. Datum: | 7. Datum: | 8. Datum: |
| Potpis: | Potpis: | Potpis: | Potpis: |
| 9. Datum: | 10. Datum: | 11. Datum: | 12. Datum: |
| Potpis: | Potpis: | Potpis: | Potpis: |
| 13. Datum: | 14. Datum: | 15. Datum: | 16. Datum: |
| Potpis: | Potpis: | Potpis: | Potpis: |

Radovi prije početka održavanja



Upozorenje na električni napon

- Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.
- Isključite uređaj.
 - Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Optok rashladnog sredstva



Opasnost

Prirodno rashladno sredstvo propan (R290)!

H220 – Vrlo lako zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušti.

P377 – Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P410+P403 – Zaštiti od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

- Cjelokupni optok rashladnog sredstva predstavlja hermetički zatvoren sustav koji ne zahtijeva održavanje, a održavanje odnosno popravljanje smiju provoditi samo specijalni servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

Sigurnosni znakovi i znakovi na uređaju


Redovito provjeravajte sigurnosne znakove i znakove na uređaju. Zamijenite nečitljive sigurnosne znakove!

Čišćenje kućišta

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krupu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine

1. Uklonite filter zraka.
2. Džepnom svjetiljkicom posvijetlite u otvore uređaja.
3. Provjerite je li unutrašnjost uređaja uprljana.
4. Ako uočite debeo sloj prašine, neka unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.
5. Ponovno postavite filter zraka.



Čišćenje i zamjena filtra HEPA

Napomena

Uredaj nemojte upotrebljavati bez umetnutnog filtra HEPA!

Napomena

Filtar HEPA ne može se prati i valja ga zamijeniti po potrebi.

Napomena


Vijek trajanja filtra HEPA ovisi o uvjetima okoline i trajanju primjene uređaja.

- Filtar HEPA valja čistiti ili zamijeniti ako je jako nečist. To se očituje primjerice smanjenim učinkom (vidi poglavlje Pogrješke i smetnje).
- Prije uključivanja pobrinite se da je filter HEPA ugrađen.


Vrijeme uporabe iznosi otprilike godinu dana, ovisno o stupnju nečistoće zraka.

Po potrebi vizualnom kontrolom provjerite je li filter HEPA nečist.


1. Uklonite poklopac ulaza za zrak.




2. Filtar HEPA za spojnicu povucite iz uređaja.



3. Ako je lagano nečist, filter HEPA očistite suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je jako nečist, filter HEPA zbrinite u skladu s nacionalnim propisima pa novi filter HEPA izvadite iz plastične vrećice.
4. Očišćeni, odnosno novi filter HEPA umetnite u uređaj. Pazite da se spojница nalazi u prikazanom položaju.



5. Ponovno postavite poklopac ulaza za zrak.



Čišćenje filtra zraka


Napomena

Uvjerite se da filter zraka nije istrošen niti oštećen.


Uglovi i bridovi filtra zraka ne smiju biti deformirani niti zaobljeni. Prije nego što ponovno postavite filter zraka, uvjerite se da je neoštećen i suh!

Filtar zraka valja očistiti čim se uprila. To se očituje primjerice smanjenim učinkom (vidi poglavlje Pogrješke i smetnje).


1. Uklonite poklopac ulaza za zrak.




2. Filter izvadite iz poklopca.




3. Filter očistite mekom, lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je filter jako nečist, očistite ga topлом vodom pomiješanom s neutralnim sredstvom za čišćenje.



4. Pustite da se filter potpuno osuši. U uređaj nemojte stavljati mokar filter!
5. Filter zraka ponovno umetnite u poklopac.




6. Poklopac ulaza za zrak postavite u uređaj.




Pražnjenje posude za kondenzat

Ako je posuda za kondenzat puna ili nije ispravno umetnute, svijetli LE-dioda  (26) u segmentnom prikazu.


1. Posudu za kondenzat izvadite iz uređaja.



2. Posudu za kondenzat ispraznite preko prikladnog odvoda, npr. WC-a, umivaonika ili sudopera.



3. Posudu isperite čistom vodom. Posudu redovito čistite blagim sredstvom za čišćenje (ne sredstvom za ispiranje!).
4. Posudu za kondenzat ponovno umetnите u uređaj. Pri umetanju i vađenju posude za kondenzat nemojte oštetiti plovak. Pritom pazite da je plovak ispravno pozicioniran. Pritom pazite da je posuda za kondenzat ispravno umetnuta jer se u suprotnom uređaj neće moći ponovno uključiti.



Radovi nakon održavanja

Ako želite dalje upotrebljavati uređaj:

- Ponovno priključite uređaj tako da mrežni utikač utaknete u mrežnu utičnicu.

Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati uređaj:


- Uređaj uskladište kako je opisano u poglavlju Transport i skladištenje.

Tehnički prilog

Tehnički podatci


| Parametar | Vrijednost |
|--|-----------------------|
| Model | TTK 99 HEPA |
| Učinak odvlaživanja na 32 °C / 80 % r.vl. | 31 l / 24 h |
| Učinak odvlaživanja na 30 °C / 80 % r.vl. | 30 l / 24 h |
| Količina zraka | 170 m ³ /h |
| Radno područje (temperatura) | 5 °C do 32 °C |
| Radno područje (relativna vlažnost zraka) | 30 % do 80 % r.v. |
| Tlak na usisnoj strani | 1,2 MPa |
| Tlak na izlaznoj strani | 2,5 MPa |
| Dopušteni tlak, maks. | 2,5 MPa |
| Mrežni priključak | 220-240 V / 50 Hz |
| Snaga, maks. | 720 W |
| Nazivna struja | 3,38 A |
| Osigurač  | T 3,15 A |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| Količina rashladnog sredstva | 90 g |
| Faktor globalnog zatopljenja | 3 |
| Ekvivalent CO ₂ | 0,00027 t |
| Posuda za vodu | 4 l |
| Razina zvučnog tlaka | 51 dB(A) |
| Dimenzije (duljina x širina x visina) | 250 x 370 x 585 mm |
| Minimalni razmak od zidova i predmeta | |
| A: gore | 50 cm |
| B: straga | 50 cm |
| C: bočno | 50 cm |
| D: sprijeda | 50 cm |
| Težina | 17 kg |

Shema spoja



Pregled rezervnih dijelova**Informacija**

Brojevi pozicija rezervnih dijelova razlikuju se od brojeva pozicija sastavnih elemenata u uputama.



Popis rezervnih dijelova

| No. | Spare part | No. | Spare part | No. | Spare part |
|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | Left Cover | 18 | Condenser & Evaporator | 32 | Screw Arbor |
| 2 | Wire Netting | 19 | Sensor | 33 | Electrical Cover (down) |
| 5 | Motor | 20 | Back Cover | 34 | Compressor |
| 6 | Control PCB | 21 | Water Plug | 35 | Electrical Cover (up) |
| 7 | Top Cover | 22 | Front Shell | 36 | Main PCB |
| 8 | Transparent Parts | 23 | Duct (down) | 37 | Compressor Capacitor |
| 9 | Lampshade | 24 | Wind Wheel | 38 | Right Cover |
| 10 | Display Window | 25 | Water Tank | 39 | Decorative Strip |
| 11 | Indicator Lamp Cover 1 | 26 | Float | 42 | Filter Frame |
| 12 | Panel | 27 | Tank Cover | 43 | Inlet Frame |
| 13 | Lampshade | 28 | Handle | 44 | Clip |
| 14 | Light Board | 29 | Main Body | 45 | Duct (up) |
| 15 | Indicator Lamp Cover 2 | 30 | Universal Wheel | 46 | Motor Capacitor |
| 17 | Reed Pipe | 31 | Base | | |

Uklanjanje

Ambalažni materijal uvijek zbrinite ekološki prihvatljivo i u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju.



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom otpadnom uređaju potječe iz Direktive 2012/19/EU. On kazuje da se taj uređaj na kraju životnog vijeka ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na mrežnoj stranici

<https://hub.trotec.com/?id=45090> možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata u brojim državama članicama EU-a. U suprotnom se obratite ovlaštenom poduzeću za oporabu otpadne električne i elektroničke opreme u vašoj zemlji.

Zasebnim skupljanjem otpadne električne i elektroničke opreme valja omogućiti ponovnu uporabu, oporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

Rashladno sredstvo propan, koje se nalazi u uređaju, uklonite preko poduzeća s odgovarajućim certifikatom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Europski katalog otpada 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com