

PTNS 10-20V

HR

**PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
AKUMULATORSKA HEFTERICA**



 **TROTEC**

Kazalo

Napomene uz upute za uporabu	2
Sigurnost.....	2
Informacije o uređaju	6
Transport i skladištenje	8
Puštanje u pogon.....	9
Rukovanje	12
Pribor koji se može naknadno naručiti.....	13
Pogreške i smetnje	13
Održavanje	14
Uklanjanje	15
Izjava o sukladnosti.....	15

Napomene uz upute za uporabu

Simboli



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



Upozorenje na eksplozivne tvari

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od eksplozivnih tvari po život i zdravlje osoba.



Upozorenje na šiljast predmet

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od šiljastih predmeta po život i zdravlje osoba.



Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.



Napomena

Oznaka opasnosti upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



Informacija

Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa.



Nosite zaštitu sluha

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da valja upotrijebiti zaštitu za sluh.



Nosite zaštitne naočale

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da valja upotrijebiti zaštitu za oči.



Nosite zaštitne rukavice

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da valja nositi zaštitne rukavice.

Aktualnu verziju ovih uputa možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



PTNS 10-20V



<https://hub.trotec.com/?id=44297>

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, prikaze i tehničke podatke koje dobijete s ovim uređajem te ih se pridržavajte.

Propusti u pridržavanju sljedećih uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Pojam „električni alat“, koji se upotrebljava u sigurnosnim napomenama, odnosi se na električne alate pogonjene na struju (s mrežnim kabelom) i električne alate pogonjene na punjive baterije (bez mrežnog kabela).



Opće sigurnosne napomene za električne alate - Sigurnost na radnom mjestu

- Svoje područje rada održavajte čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljena područja rada mogu uzrokovati nezgode.
- Električnim alatom nemojte raditi u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom, u kojima se nalaze gorive tekućine, plinove ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu i pare.

- **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite podalje.** U slučaju dekoncentracije možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

Opće sigurnosne napomene za električne alate – Električna sigurnost

- **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač se ne smije nikako mijenjati.** S uzemljenim električnim alatima nemojte upotrebljavati adapterske utikače. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao i s cijevima, grijачima, štednjacima i hladnjacima.** U slučaju uzemljenja vašega tijela postoji povećana opasnost od električnog udara.
- **Električne alate držite podalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- **Priključni vod nemojte zlorabiti za nošenje ni vješanje električnog alata niti za povlačenje utikača iz utičnice.** Priključni vod držite podalje od vrućine, ulja, oštih bridova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapetljani priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- **Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele prikladne i za rad na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- **Ako se ne može izbjegći rad električnim alatom u vlažnoj okolini, upotrebljavajte zaštitnu sklopku od struje kvara.** Uporaba zaštitne sklopke od struje kvara smanjuje rizik od električnog udara.

Opće sigurnosne napomene za električne alate - Sigurnost ljudi

- **Budite oprezni, pazite što radite i razumno postupajte tijekom rada s električnim alatom. Ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova, nemojte upotrebljavati električni alat.** Samo jedan trenutak nepažnje pri uporabi električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što su maska za prašinu, protuklizne sigurnosne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitna za sluš, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

- **Izbjegavajte slučajno puštanje u rad.** Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje električnom energijom i/ili punjivu bateriju, prije nego što ga uhvatite ili ponesete. Ako pri nošenju električnog alata prst držite na sklopci ili ako uključeni električni alat priključite na napajanje električnom energijom, može se dogoditi nezgoda.
- **Prije nego što uključite električni alat, uklonite alat za namještanje ili ključeve za vijke.** Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu električnog alata, može uzrokovati ozljede.
- **Izbjegavajte nenormalan položaj tijela.** Pobrinite se za stabilan stav i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Tako možete bolje kontrolirati električni alat u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću.** Nemojte nositi široku odjeću niti nakit. Kosu i odjeću držite podalje od dijelova koji se kreću. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uhvatiti o dijelove koji se kreću.
- **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, vlaja ih priključiti i ispravno rabiti.** Uporaba nastavka za usisavanje prašine može smanjiti ugrozu uslijed prašine.
- **Nemojte se zavaravati lažnom sigurnošću i nemojte se prestati pridržavati pravila sigurnosti za električne alate čak i ako ste nakon višestruke uporabe upoznati s električnim alatom.** Neoprezno rukovanje može uzrokovati teške ozljede u djeliću sekunde.

Opće sigurnosne napomene za električne alate - Uporaba električnog alata i rukovanje njime

- **Nemojte preopterećivati električni alat.** Upotrebljavajte električni alat namijenjen svojem radu. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u zadanim području učinka.
- **Nemojte upotrebljavati električni alat s neispravnom sklopkom.** Električni alat, koji se više ne može uključiti niti isključiti, opasan je i valja ga popraviti.
- **Prije radova namještanja na uređaju, zamjene dijelova alata ili odlaganja uređaja izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite punjivu bateriju.** Ta mjera opreza sprečava nehotično pokretanje električnog alata.
- **Električni alat koji ne upotrebljavate čuvajte izvan dohvata djece.** Nemojte dopuštati da se električnim alatom koriste osobe koje nisu upoznate s njime ili koje nisu pročitale ove upute. Električni su alati opasni ako ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

- **Pažljivo njegujte električne alate i alat. Provjeravajte rade li pokretljivi dijelovi besprijeckorno te nisu li ukliješteni, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni tako da je ugrožena funkcija električnog alata. Prije uporabe električnog alata organizirajte popravak oštećenih dijelova.** Loše održavani električni alati uzrok su mnogih nesreća.
- **Alat za rezanje održavajte oštrim i čistim.** Pomno njegovani alati za rezanje s oštrim reznim oštricama manje zapinju i lakše se vode.
- **Električni alat, alate itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama. Pritom u obzir uzmite uvjete rada i posao koji obavljate.** Uporaba električnih alata za primjene drukčije od navedenih može uzrokovati opasne situacije.
- **Ručke i površine za hvatanje održavajte suhima, čistima i bez ulja i masti.** Skliske ručke i površine za hvatanje ne dopuštaju sigurno rukovanje i kontrolu nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.

Opće sigurnosne napomene za električne alate – Uporaba akumulatorskog alata i rukovanje njime

- **Punjive baterije punite samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Punjač, koji je prikladan za određenu vrstu punjivih baterija, predstavlja opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim punjivim baterijama.
- **U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene punjive baterije.** Uporaba drugih punjivih baterija može uzrokovati ozljede i opasnost od požara.
- **Punjivu bateriju koju ne upotrebljavate držite podalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premoštenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata punjive baterije može uzrokovati opeklane ili vatru.
- **U slučaju pogrešne primjene iz punjive baterije može izlaziti tekućina. Izbjegavajte dodir s njom. Ako je slučajno dodirnete, isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, potražite liječničku pomoć.** Tekućina koja izlazi iz punjive baterije može uzrokovati nadraženost kože ili opeklane.
- **Nemojte upotrebljavati oštećene niti modificirane punjive baterije.** Oštećene ili modificirane punjive baterije mogu se ponašati nepredvidljivo i uzrokovati požar, eksploziju ili opasnost od ozljeda.
- **Punjivu bateriju nemojte izlagati plamenu niti previsokim temperaturama.** Plamen ili temperature više od 130 °C mogu uzrokovati eksploziju.

- **Pridržavajte se svih uputa za punjenje te punjivu bateriju ili akumulatorski alat nikada nemojte puniti izvan područja temperature navedenog u uputama za uporabu.** Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti punjivu bateriju i povećati opasnost od požara.

Opće sigurnosne napomene za električne alate – Uporaba punjača i rukovanje njime

- **Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja smiju se koristiti ovim punjačem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i opasnostima koje iz toga proizlaze.** Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.
- **U punjač nikada ne stavljajte baterije koje nisu punjive.** Punjač, koji je prikladan za određenu vrstu punjivih baterija, predstavlja opasnost od požara i eksplozije ako se upotrebljava s drugim punjivim baterijama ili baterijama koje nisu punjive.
- **Punjačem „Multiflex 20 - 2.0 AC“ punite samo litij-ionske punjive baterije „Multiflex 20 - 2.0 DC“ kapaciteta 2,0 Ah (5 ćelija).** Napon punjive baterije mora odgovarati naponu punjenja punjivih baterija.

Opće sigurnosne napomene za električne alate – Servis

- **Neka vaš električni alat popravlja samo kvalificirano stručno osoblje i to samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako se osigurava očuvanje sigurnosti električnog alata.
- **Nikada nemojte upotrebljavati oštećene punjive baterije.** Svako održavanje punjive baterije smiju provoditi samo proizvođač ili ovlaštene servisne službe.

Sigurnosne napomene za uređaje za zabijanje

- **Uvijek prepostavite da se u električnom alatu nalaze spajalice odnosno čavlići.** Lakoumno rukovanje uređajem za zabijanje može uzrokovati neočekivano ispaljivanje spajalica odnosno čavlića te vas ozlijediti.
- **Nemojte električnim alatom ciljati na sebe niti na druge osobe u blizini.** Neočekivanim okidanjem izbacuje se spajalica odnosno čavlić, što može uzrokovati ozljede.
- **Nemojte aktivirati električni alat prije nego što ga čvrsto postavite na izradak.** Ako električni alat nije u dodiru s izratkom, spajalica odnosno čavlić može se odbiti od mjesta učvršćenja.

- Ako se spajalica odnosno čavlić zaglave u električnom alatu, električni alat odvojite od mrežnog priključka ili punjive baterije.** Ako je uređaj za zabijanje priključen, može se slučajno aktivirati pri uklanjanju zaglavljene spajalice odnosno čavlića.
- Budite oprezni pri uklanjanju zaglavljene spajalice odnosno čavlića.** Sustav može biti napet i spajalica odnosno čavlić može se snažno izbaciti dok pokušavate ukloniti kvar.
- Ovaj uređaj za zabijanje nemojte upotrebljavati za učvršćenje električnih vodova.** Nije prikladan za ugradnju električnih vodova, može oštetići izolaciju električnih kabela i tako uzrokovati električni udar i opasnost od plamena.
- Za pronalaženje skrivenih opskrbnih vodova upotrijebite prikladne detektore ili pozovite lokalno društvo za opskrbu.** Kontakt s električnim vodovima može uzrokovati plamen ili električni udar. Oštećenje plinskog voda može uzrokovati eksploziju. Prodiranje u vodovodni vod uzrokuje materijalnu štetu ili može uzrokovati električni udar.
- Električni alat nikada nemojte upotrebljavati ako utvrdite nedostatke na mrežnim utikačima ili mrežnim kabelima brzog punjača punjive baterije.** Neispravan mrežni kabel mora zamijeniti proizvođač, servisna služba ili specijalizirani električar. Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!
- Izradak stegačama ili na drugi način učvrstite i osigurajte na stabilnoj podlozi.** Ako izradak držite samo rukom ili oslanjate o svoje tijelo, ostaje labav, zbog čega možete izgubiti kontrolu.

Namjenska uporaba

Uredaj PTNS 10-20V upotrebljavajte isključivo za heftanje kartona, kože, izolacijskog materijala, materijala od tekstilnih odnosno prirodnih vlakana, folija i sličnih materijala na mekanu podlogu kao što je primjerice meko drvo ili materijal nalik drvu uz pridržavanje tehničkih podataka.

Preporučujemo da električni alat upotrebljavate s originalnim priborom proizvođača Trotec.

Predvidiva pogrešna primjena

Uredaj PTNS 10-20V nije prikladan za heftanje tvrdih materijala kao što su primjerice metali, kameni materijali, staklo i tvrda plastika.

Primjena uređaja izvan primjene opisane u poglavlju Namjenska uporaba smatra se predvidivom pogrešnom primjenom.

Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- pročitati i razumjeti upute, a posebno poglavlje Sigurnost.

Sigurnosni znakovi i znakovi na punjivoj bateriji i punjaču

Napomena

S uređaju nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.

Na punjivoj se bateriji nalaze sljedeći sigurnosni znakovi i znakovi:



Upozorenje na eksploziju!

Ovi simboli upućuju na sljedeće:



Punjivu bateriju nemojte izlagati plamenu niti previsokim temperaturama! Punjivu bateriju nemojte dovoditi u kontakt s vodom niti plamenom! Izbjegavajte izravno sunčevu zračenje i vlagu. Postoji opasnost od eksplozije!

Punjivu bateriju nikada nemojte puniti ako su temperature okoline niže od 10 °C ili više od 40 °C. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti punjivu bateriju i povećati opasnost od požara.



Pazite na ispravno zbrinjavanje punjive baterije!

Ovaj simbol upućuje na sljedeće:

Pazite na ispravno zbrinjavanje punjive baterije i nipošto je nemojte zbrinjavati u otpadnim vodama niti u javni vodovod.

Punjiva baterija sadrži nadražujuće, nagrizajuće i otrovne tvari koje su opasne po ljude i okoliš.

Na punjaču se nalaze sljedeći sigurnosni znakovi i znakovi:



Ovaj simbol upućuje na sljedeće:

Prije punjenja punjive baterije pročitajte upute odnosno upute za uporabu.



Ovaj simbol upućuje na sljedeće:

Punjačem se koristite za punjenje punjivih baterija samo u suhim interijerima, ne u eksterijerima.

Osobna zaštitna oprema



Nosite zaštitu sluha.

Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.



Nosite zaštitne naočale.

Tako svoje oči štitite od odlomljenih dijelova, dijelova koji padaju i lete uokolo, koji mogu uzrokovati ozljede.



Nosite zaštitne rukavice.

Tako svoje šake štitite od opeklina, prgnječenja i ogrebotina.

Ostale opasnosti



Upozorenje na električni napon

Električni udar uslijed nedovoljne izolacije.
Prije svake uporabe provjerite je li uređaj oštećen te radi li ispravno.
Ako utvrdite oštećenja, nemojte više upotrebljavati uređaj.
Ako su uređaj ili vaše ruke vlažni ili mokri, nemojte upotrebljavati uređaj!



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice, a punjivu bateriju iz uređaja!
Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje na električni napon

Uslijed tekućina koje prodiru u kućište postoji opasnost od kratkog spoja!
Uređaj i pribor nemojte uranjati pod vodu. Pazite da u kućište ne dospije voda niti druge tekućine.



Upozorenje na eksplozivne tvari

Punjivu bateriju nemojte izlagati temperaturama višima od 45 °C! Punjivu bateriju nemojte dovoditi u kontakt s vodom niti plamenom! Izbjegavajte izravno sunčevu zračenje i vlagu. Postoji opasnost od eksplozije!



Upozorenje

Pobrinite se da tijekom rada s električnim alatom ne udarite u vodove za struju, plin ili vodu.
Po potrebi prije bušenja odnosno rezanja detektorom kabela provjerite zid.



Upozorenje

Opasnost od ozljeda uzrokovanih dijelovima koji lete ili slomljenim nastavcima alata.



Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nemajenski koriste neupućene osobe!
Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Uređaj nije igračka i ne smije dospijeti u dječje ruke.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.



Oprez

Emisije vibracija mogu uzrokovati oštećenja zdravlja ako se uređaj upotrebljava dulje vrijeme ili ako se ne vodi niti održava propisno.



Oprez

Održavajte dovoljan razmak od izvora topline.

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Ponašanje u slučaju nužde / funkcija zaustavljanja u slučaju nužde

Zaustavljanje u slučaju nužde:

Izvlačenjem punjive baterije trenutačno se zaustavlja rad uređaja. Kako biste uređaj osigurali od slučajnog ponovnog pokretanja, punjivu bateriju ostavite izvučenu.

Ponašanje u slučaju nužde:

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde punjivu bateriju izvadite iz uređaja: Čvrsto uhvatite tipku za deblokadu punjive baterije pa punjivu bateriju povucite iz uređaja kako je opisano u poglaviji „Uklanjanje punjive baterije“.
3. Punjivu bateriju nemojte umetati ako je uređaj u kvaru.

Informacije o uređaju

Opis uređaja


Uređaj PTNS 10-20V je snažna akumulatorska hefterica i posebno je prikladan za uporabu za hobi i radove u kući.

Karton, kožu, tekstilna odnosno prirodna vlakna i usporedive materijale možete zabijati čavlima i heftati na meko drvo ili materijal sličan drvu.

Uređaj ima prikaz razine napunjenoosti spremnika za kontrolu zaliha spajalica odnosno čavlića. Spremnik ima kapacitet od 100 spajalica tipa 55 odnosno 50 čavlića tipa 47.

Integrirana LED radna svjetiljka omogućuje bolje osvjetljenje područja rada.

Punjiva baterija ima vlastiti prikaz kapaciteta koji vam omogućuje određivanje stanja napunjenoosti, a da punjiva baterija ne mora biti priključena na uređaj.

Prikaz uređaja

Br.	Naziv
1	Prihvati za punjivu bateriju
2	Okidač
3	Prikaz razine napunjenoosti spremnika
4	Kliznik spremnika
5	Nosič za heftanje / otvor za izbacivanje spajalica
6	LED radno svjetlo
7	Brzi punjač
8	Crvena LE-dioda punjive baterije (punjenje punjive baterije)
9	Punjiva baterija
10	Spajalice
11	Čavlići
12	Prikaz kapaciteta punjive baterije
13	Tipka za deblokadu
14	Zelena LE-dioda punjive baterije (brzi punjač spremen za rad)
15	Tipka za LED radnu svjetiljku
16	Regulator udarne sile

Sadržaj isporuke

- 1 x uređaj PTNS 10-20V
- 1 x punjiva baterija
- 1 x brzi punjač
- 500 x spajalice, tip 55, duljina: 20 mm, širina: 6 mm
- 500 x čavlići, tip 47, duljina: 20 mm, širina: 0,8 mm
- 1 x kovčeg za transport
- 1 x upute

Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	PTNS 10-20V
Nazivni napon	20 V ===
Frekvencija udaranja	30 min ⁻¹
Predmet za zabijanje spajalice	
Tip	55
Duljina	15 – 25 mm
Širina	6 mm
Debljina	1,2 mm
Predmet za zabijanje čavlića	
Tip	47
Duljina	15, 20, 25, 32 mm
Širina	0,8 mm
Kapacitet spremnika maks.	100 spajalica, 50 čavlića
Težina	2,5 kg
Punjiva baterija	Multiflex 20 - 2.0 DC
Tip	Li-Ion
Nazivni napon	20 V ===
Nazivni kapacitet	2 Ah
Ćelije punjive baterije	5
Kapacitet	40 Wh
Brzi punjač	Multiflex 20 - 2.0 AC
Ulaz	
Nazivni napon	230 - 240 V / 50 Hz
Potrošnja struje	65 W
Izlaz	
Nazivni napon	21,5 V ===
Struja punjenja	2,4 A
Osigurač	T 3,15 A
Trajanje punjenja	1 h
Razred zaštite	II (dvostruka izolacija) /
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 60745	
Vrijednost emisije vibracija a _h	2,4 m/s ²
Nesigurnost K	1,5 m/s ²
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 60745	
Razina zvučnog tlaka L _{PA}	85 dB(A)
Zvučni intenzitet L _{WA}	96 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Napomene za informacije za zvuk i vibracije:

- Razina vibracija navedena u ovim uputama izmjerena je u skladu s postupkom mjerjenja definiranim normom EN 60745 i može se upotrebljavati za daljnju usporedbu uređaja. Navedena vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti i za početnu procjenu izloženosti.
- Oprez**
Emisije vibracija mogu uzrokovati oštećenja zdravlja ako se uređaj upotrebljava dulje vrijeme ili ako se ne vodi niti održava propisno.
- Razina vibracija promijenit će se u skladu s primjenom električnog alata i u nekim slučajevima može razlikovati od vrijednosti navedene u ovim uputama. Opterećenje vibracijama može se podcijeniti ako se električni alat redovito upotrebljava na takav način. Za točnu ocjenu opterećenja vibracijama tijekom određenog razdoblja rada u obzir valja uzeti i vrijeme tijekom kojega je uređaj isključen ili radi, ali nije stvarno u primjeni. To može znatno smanjiti opterećenje vibracijama tijekom čitavoga razdoblja rada.

Transport i skladištenje

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Transport

Za transport uređaja upotrebljavajte kovčeg za transport, koji je dijelom isporuke, kako biste uređaj zaštitili od vanjskih utjecaja.

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel punjača izvucite iz mrežne utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj ohladi.
- Punjivu bateriju izvadite iz uređaja.

Litij-ionske punjive baterije, koje se nalaze u uređaju, podliježu odredbama za opasnu robu.



Nosite zaštitu sluha.

Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.

Za transport odnosno slanje litij-ionskih punjivih baterija pridržavajte se sljedećih napomena:

- Korisnik smije transportirati punjive baterije cestom bez drugih podložaka.
- U slučaju otpreme preko trećih osoba (npr. zračni transport ili prijevoznik) valja se pridržavati posebnih zahtjeva navedenih na ambalaži i u oznaci. Ovdje se za pripremu paketa valja obratiti stručnjaku za opasnu robu.
 - Punjive baterije šaljite samo ako je kućište neoštećeno.
 - Zalijepite otvorene kontakte i punjivu bateriju zapakirajte tako da se ne pomiče u ambalaži.
 - Pridržavajte se i mogućih drugih nacionalnih propisa.

Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel punjača izvucite iz mrežne utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj ohladi.
- Punjivu bateriju izvadite iz uređaja.
- Uređaj očistite kako je opisano u poglavlju Održavanje.
- Za skladištenje uređaja upotrebljavajte kovčeg za transport, koji je dijelom isporuke, kako biste uređaj zaštitali od vanjskih utjecaja.
- Nemojte skladištiti potpuno ispražnjene litij-ionske punjive baterije. Skladištenje ispražnjenih punjivih baterija može uzrokovati dubinsko pražnjenje te time i njihovo oštećenje.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine
- Temperatura okoline niža od 45 °C
- u kovčegu za transport, na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja

Puštanje u pogon

Raspakiravanje uređaja

- Uređaj i pribor izvadite iz ambalaže.



Upozorenje na električni napon

Električni udar uslijed nedovoljne izolacije.

Prije svake uporabe provjerite je li uređaj oštećen te radi li ispravno.

Ako utvrdite oštećenja, nemojte više upotrebljavati uređaj.

Ako su uređaj ili vaše ruke vlažni ili mokri, nemojte upotrebljavati uređaj!

- Provjerite je li sadržaj isporuke čitav te pazite na oštećenja.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

- Ambalažni materijal uklonite u skladu s nacionalnim propisima.

Punjjenje punjive baterije

Napomena

Punjiva baterija može se oštetiti u slučaju nepropisnog punjenja.


Prije svakog umetanja i uklanjanja punjive baterije izvucite mrežni utikač punjača.

Punjivu bateriju nikada nemojte puniti na temperaturama okoline nižima od 10 °C niti višima od 45 °C.

Punjiva baterija u trenutku isporuke djelomično je napunjena kako bi se izbjeglo njezino oštećenje uslijed dubinskog pražnjenja.

Punjivu bateriju valja napuniti prije prvog puštanja u rad i ako je slaba (svijetli samo još crvena Le-dioda prikaza kapaciteta akumulatora (12)). Za to postupite na sljedeći način:


1. Punjivu bateriju (9) gurnite na brzi punjač kako je prikazano (7) tako da se uglavi.



2. Mrežni utikač brzog punjača (7) utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
 ⇒ Svijetli crvena LE-dioda punjive baterije (8).
 ⇒ Vrijeme punjenja iznosi otprilike sat vremena.
3. Pričekajte da se crvena LE-dioda punjive baterije (8) ugasi, a zelena LE-dioda punjive baterije (14) zasvijetli.
 ⇒ Punjiva je baterija (9) potpuno napunjena.
4. Mrežni kabel brzog punjača (7) izvucite iz mrežne utičnice tako da ga uhvatite za mrežni utikač.
 ⇒ Punjiva baterija (9) i brzi punjač (7) možda su se zagrijali tijekom punjenja.
 Pustite da se punjiva baterija (9) ohladi na sobnu temperaturu.
5. Punjivu bateriju (9) ponovno uklonite iz brzog punjača (7) tako da čvrsto uhvatite tipku za deblokadu (13) i da punjivu bateriju (9) povučete iz brzog punjača (7).


Umetanje punjive baterije

1. Punjivu bateriju (9) gurnite u prihvat (1) tako da se uglavi.



Uklanjanje punjive baterije

1. Punjivu bateriju (9) odvojite od uređaja tako da čvrsto uhvatite tipku za deblokadu (13) (I.) i da punjivu bateriju povučete s uređaja (II.).



2. Punjivu bateriju (9) punite po potrebi, kako je opisano pod *Punjene punjive baterije*.


Provjera stanja napunjenoosti punjive baterije

Punjiva baterija ima integrirani prikaz kapaciteta.

Stanje napunjenoosti prikazuje se preko triju LE-prikaza kapaciteta punjive baterije (12) i to na sljedeći način:

Boja LE-diode	Značenje
Zelena – narančasta – crvena	Maksimalna napunjenoost/ snaga
Narančasta – crvena	Srednja napunjenoost/snaga
Crvena	Slaba napunjenoost - napunite punjivu bateriju

1. Pritisnite simbol baterije (17) na punjivoj bateriji (9).
 ⇒ Na prikazu kapaciteta punjive baterije (12) možete očitati stanje napunjenoosti.



Punjjenje spremnika



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice, a punjivu bateriju iz uređaja!
Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje

Uvjerite se da je punjiva baterija izvučena iz uređaja!
Ako spajalica odnosno čavlić blokira uređaj, nemojte ga držati za okidač!
Okidač se može slučajno aktivirati kada se ukloni zaglavljena spajalica odnosno čavlić.



Nosite zaštitne naočale

Pri radu s uređajem nosite prikladne zaštitne naočale.



Informacija


Na prikazu razine napunjenoosti spremnika možete prepoznati ima li u njemu još spajalica odnosno čavlića.




Informacija

Otvaranje i zatvaranje te punjenje spremnika nemojte raditi na silu.

1. Punjivu bateriju izvadite iz uređaja.
2. Uređaj okrenite donjom stranom prema gore.
3. Stisnite deblokadu spremnika (18) pa kliznik spremnika (4) izvucite prema natrag.




4. Spajalice (10) umetnute u spremnik vrhovima prema gore (19).




5. Alternativno spremnik (19) možete puniti čavlićima (11). Obratite obratite pažnju na oznaku (20) na prednjoj strani uređaja, koja pokazuje ispravnu stranu umetanja čavlića. Čavliće položite u spremnik glavom prema gore.

Napomena

Čavlići se mogu položiti u spremnik kako je prikazano na oznaci (20).



6. Kliznik spremnika (4) ponovno gurajte preko spremnika (19) sve dok se ne uglavi.




Predodabir udarne sile

Udarna se sila pomoću regulatora udarne sile (16) prilagođava materijalu. Ako se namjesti prevelika udarna sila, postoji opasnost od prodiranja u materijal koji treba prianjati. Ako se namjesti premala udarna sila, spajalice ne ulaze dovoljno duboko u materijal i stoje iznad njega.

Potrebna udarna sila ovisi o materijalu i može se utvrditi pokušajem u praksi. Za to je idealno upotrijebiti suvišan ostatak materijala. Za potpuno ubacivanje spajalica uvijek upotrebljavajte najmanju potrebnu udarnu silu.

Područje namještanja obuhvaća stupnjeve 1 - 6, pri čemu je 1 najmanja udarna sila, a 6 najveća udarna sila. Odabranu udarnu silu možete promijeniti u svakom trenutku.

1. Regulator udarne sile (16) okrenite na željeni stupanj.



Rukovanje

Savjeti i napomene za rukovanje heftericom



Upozorenje na šiljast predmet

Spajalice i čavlići šiljasti su. U slučaju neoprezna baratanja postoji opasnost od ozljeda!


Općenito:

- Uredaj uvijek postavite na izradak pod pravim kutom i čvrsto. U suprotnom se spajalica odnosno čavlić mogu skrenuti.
- Kod mehanih izradaka oprezno upotrebljavajte uređaj. U suprotnom se izradak može oštetiti.
- Pazite na veličinu spajalica i čavlića u skladu s tehničkim podatcima.
- Na prikazu razine napunjenoosti spremnika možete prepoznati ima li u njemu još spajalica ili čavlića.
- Ako spajalica odnosno čavlić blokira uređaj, punjivu bateriju uvijek izvadite iz uređaja! Okidač se može slučajno aktivirati kada se ukloni zaglavljena spajalica odnosno čavlić.
- Okidač (2) je povezan s pokretnim nosićem za heftanje (5) i aktivira se samo kada se nosić za heftanje pritisne o izradak. Tako se sprečava neželjeno okidanje udarca ako slučajno pritisnete okidač.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri radu s uređajem nosite svoju osobnu zaštitnu opremu.

1. Uredaj pritisnite na mjestu na izratku koje želite priheftati.
2. Pritisnite okidač (2).



⇒ Spojnica odnosno čavlić zabija se u izradak.

3. Nakon što se spajalica odnosno čavlić potpuno zabije u izradak, pustite okidač (2) pa uređaj podignite s izratka.
⇒ Uredaj je osiguran od slučajne aktivacije.

Stavljanje izvan pogona



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel punjača izvucite iz mrežne utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Punjivu bateriju izvadite iz uređaja (vidi poglavlje Puštanje u pogon).
- Uređaj očistite kako je opisano u poglavljiju Održavanje.
- Uređaj uskladištite kako je opisano u poglavljiju Transport i skladištenje.

Pribor koji se može naknadno naručiti



Upozorenje

Upotrebljavajte samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama.

Uporaba drukčijeg alata ili pribora od onog preporučenog u uputama može značiti opasnost od ozljeda.

Naziv	Broj artikla
Rezervna punjiva baterija Multiflex 20-2.0 DC	6.200.000.303
Rezervna punjiva baterija Multiflex 20-4.0 DC	6.200.000.320
Spajalice za heftericu, komplet (U20 tip 55/15-20)	6.245.001.108
Spajalice za heftericu, komplet (U25 tip 55/25)	6.245.001.109
Čavlići za heftanje PT, komplet (T15 tip 47/15)	6.245.001.122

Pogrješke i smetnje

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijeckornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

Radnje za uklanjanje pogrešaka i smetnji, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smije provoditi samo ovlašteni specijalizirani električar ili Trotec.

Pri prvoj uporabi nastaje lagan dim ili miris:

- Ovdje nije riječ u pogrešci niti smetnji. To će nestati nakon kratkog vremena rada.

Punjiva baterija ne puni se:

- Provjerite je li punjiva baterija ispravno utaknuta u brzi punjač.

Punjivu bateriju gurnite u brzi punjač tako da kontakti punjive baterije zahvaćaju u nj. Punjiva baterija mora se uglaviti u brzi punjač.

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite je li brzi punjač oštećen. Ako je brzi punjač oštećen, nemojte ga dalje upotrebljavati. Obratite se servisnoj službi proizvođača Trotec.
- Provjerite jesu li kontakti na punjivoj bateriji nečisti. Uklonite moguću nečistoću.
- Punjiva je baterija neispravna i valja je zamijeniti. Upotrebljavajte isključivo punjive baterije istoga tipa.

Uređaj se ne pokreće:

- Snaga punjive baterije slaba. Napunite punjivu bateriju.
- Provjerite je li punjiva baterija ispravno postavljena na uređaj.

Punjivu bateriju gurnite u uređaj tako da kontakti punjive baterije zahvaćaju u uređaj. Punjiva baterija mora se uglaviti u uređaj.

- Provjerite jesu li kontakti na punjivoj bateriji nečisti. Uklonite moguću nečistoću.
- Nosić za heftanje ispravno pritisnite na izradak. Okidač (2) je povezan s pokretnim nosićem za heftanje (5) i aktivira se samo kada se nosić za heftanje pritisne o izradak.



Informacija

Prije ponovnog uključenja uređaja pričekajte najmanje 10 minuta.

Spajalica odnosno čavlić blokira uređaj:**Upozorenje**

- Uvjericite se da je punjiva baterija izvučena iz uređaja!
Ako spajalica odnosno čavlić blokira uređaj, nemojte ga držati za okidač!
Okidač se može slučajno aktivirati kada se ukloni zaglavljena spajalica odnosno čavlić.
- Otvorite deblokadu spremnika i uklonite spajalicu odnosno čavlić.

Iz uređaja ne izlazi spajalica ni čavlić.

- Provjerite jesu li čavlići umetnuti u skladu s oznakom (20).
- Provjerite prikaz razine napunjenoosti spremnika (3). Nove spajalice/čavliće umetnите u spremnik.

Spajalica odnosno čavlić ulazi preduboko / ne ulazi dovoljno duboko u materijal:

- Provjerite regulator udarne sile (16) pa odaberite niži ili viši stupanj udarne sile.

Uredaj se zagrijava:

- Ventilacijske otvore držite slobodnima kako biste izbjegli pregrijavanje motora.

**Informacija**

Prije ponovnog uključenja uređaja pričekajte najmanje 10 minuta.

Uredaj nakon provjere ne funkcioniра besprijeckorno:

Obratite se servisnoj službi. Uredaj po potrebi odnesite na popravak u ovlašteni elektroinstalaterski servis ili Trotec.

Održavanje**Radovi prije početka održavanja****Upozorenje na električni napon**

- Mrežni utikač i punjivu bateriju nemojte dodirivati vlažnim niti mokrim rukama.
- Isključite uređaj.
 - Pustite da se uređaj potpuno ohladi.
 - Punjivu bateriju izvadite iz uređaja.

**Upozorenje na električni napon**

Radove održavanja, koji zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Napomene za održavanje

U unutrašnjosti stroja nema dijelova koje bi korisnik morao održavati ili podmazivati.

Sigurnosni znakovi na punjivoj bateriji i punjaču

Redovito provjeravajte sigurnosne znakove na punjivoj bateriji i punjaču. Zamjenite nečitljive sigurnosne znakove!

Čišćenje

Uredaj bi valjalo očistiti prije i nakon svake uporabe.

Napomena

Uredaj ne treba podmazivati nakon čišćenja.

**Upozorenje na električni napon**

Uslijed tekućina koje prodiru u kućište postoji opasnost od kratkog spoja!

Uredaj i pribor nemojte uranjati pod vodu. Pazite da u kućište ne dospije voda niti druge tekućine.

- Uredaj očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u kućište ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krpnu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.
- Uredaj obrišite mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Priklične kontakte na uređaju i punjaču održavajte čistima.
- Ventilacijske otvore držite čistima od naslaga prašine kako biste izbjegli pregrijavanje motora.

Uklanjanje

Ambalažni materijal uvijek zbrinite ekološki prihvatljivo i u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju.



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom otpadnom uređaju potječe iz Direktive 2012/19/EU. On kazuje da se taj uređaj na kraju životnog vijeka ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na mrežnoj stranici <https://hub.trotec.com/?id=45090> možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata u brojim državama članicama EU-a. U suprotnom se obratite ovlaštenom poduzeću za oporabu otpadne električne i elektroničke opreme u vašoj zemlji.

Zasebnim skupljanjem otpadne električne i elektroničke opreme valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.



Li-Ion Baterije i punjive baterije nisu dio kućnog otpada nego ih u Europskoj uniji valja stručno ukloniti – u skladu s Direktivom 2006/66/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. rujna 2006. o baterijama i punjivim baterijama. Baterije i punjive baterije uklonite u skladu s vrijedećim zakonskim odredbama.

Izjava o sukladnosti

Prijevod originalne izjave o sukladnosti u smislu Direktive EZ o strojevima 2006/42/EZ Prilog II. dio 1 odjeljak A

Mi, Trotec GmbH, ovime pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku razvijen, konstruiran i proizведен u skladu sa zahtjevima Direktive o strojevima u verziji 2006/42/EZ.

Model proizvoda / proizvod: PTNS 10-20V

Tip proizvoda: akumulatorska hefterica

Godina proizvodnje od: 2022

Odgovarajuće direktive EU-a:

- 2011/65/EU
- 2012/19/EU
- 2014/30/EU
- 2015/863/EU

Primjenjene usklađene norme:

- EN 60745-1:2009/A11:2010
- EN 60745-2-16:2010

Primjenjene nacionalne norme i tehničke specifikacije:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021

Proizvodač i ime osobe odgovorne za tehničku dokumentaciju:

Trotec GmbH

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-pošta: info@trotec.de

Mjesto i datum izdavanja:

Heinsberg, 07.12.2022

Joachim Ludwig, direktor

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com